


## Conseils de pose d'un plancher flottant

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>Vérifiez l'état du support. Il doit être sain, rigide et parfaitement plan.</p>	<p>Les irrégularités (trous et fissures) peuvent être comblées avec du sable fin et sec.</p>	<p>Cas d'une sous-couche résiliente fine. Les bandes doivent se chevaucher sur 2 à 3 cm, et remonter le long des murs.</p>

 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>Cas de panneaux isolants épais. Pose en biais par rapport au parquet. Joints de 10 à 15 mm entre panneaux.</p>	<p>Prévoyez un jeu de 5 à 10 mm le long des murs. Utilisez des cales ou clouez provisoirement des lattes de l'épaisseur correspondante.</p>	<p>Commencez la pose par un angle (rainures côté mur). Si les murs ne sont pas d'équerre, confectionnez un guide pour la première rangée.</p>

 <p>7</p>	 <p>8</p>	 <p>Aligner lames</p> <p>9</p>
<p>Pour la pose, encollez seulement les rainures des dalles; il est inutile de coller les languettes.</p>	<p>Serrez bien les assemblages en interposant une cale en bois pour éviter de blesser le bois.</p>	<p>Prenez la mesure des dalles de bordures et coupez-les à dimension, en retranchant la largeur du jeu.</p>



### **Astuces et précautions de pose :**

Les parquets flottants se présentent en dalles ou en lames qui peuvent être posées pratiquement sur tous les sols. Dans les deux cas la technique de pose est identique.

Si le sol est endommagé ou irrégulier, pas question de poser un parquet flottant! Il faudra reconstituer une surface plane par ragréage ou création d'un plancher en panneaux agglomérés.

Les parquets sont généralement fournis sous emballage étanche. Afin d'éviter les reprises d'humidité et le mouvement du bois, ne déballer les paquets qu'au moment de la pose.

La présence d'une sous-couche résiliente ou de panneaux de bois défibré est indispensable pour le confort de marche, l'isolation phonique et le rattrapage des petites aspérités du sol. Une moquette fine peut faire l'affaire.

Pour l'esthétique il est recommandé d'orienter les lames perpendiculairement à la plus grande source de lumière.

N'oubliez pas de ménager un joint périphérique (1.5 mm par mètre) entre les murs et le parquet. Il est indispensable pour compenser le mouvement du bois.

Les fournisseurs proposent souvent un kit de pose constitué d'un rouleau de sous-couche mince, de cales de jeu, d'un outil de serrage et d'un biberon de colle. Tout ce qui est nécessaire pour assurer la pose...

### **Produits complémentaires**

Sous couche résiliente ou panneaux isolants	Réduction aspérités du sol et isolation phonique
Cales ou lattes de 5 à 10 mm	Joints périphériques
Colle spéciale en biberon	Collage des assemblages 0.5 L pour 10 m <sup>2</sup>
Seuils de niveaux de portes	Plusieurs modèles, selon revêtements voisins
Plinthes bois	Plinthes coordonnées au style du parquet

### **Outillage pour la pose**

Règle métallique et niveau à bulle	Contrôle planéité
Pied de biche ou outil d'emboîtement	Serrage des dernières rangées
Scie égoïne ou scie sauteuse	Découpe des lames
Marteau et clous	Fixation des plinthes